

SUWMIARKA Z ODCZYTEM CYFROWYM 1651L200/DGT

Przyciski:

1. ON/OFF
2. Zerowanie
3. Pokrywa komory baterii
4. Wyświetlacz
5. Śruba zaciskowa
6. Konwersja mm/cale



Cechy charakterystyczne.

Zakres pomiaru:	0 - 200 mm/8"
Rozdzielczość:	0,01 mm, 0.0005"
Maks. błąd wskazania:	± 0,02 mm
Maks. prędkość pomiaru:	± 1,5 m/sec.
Powtarzalność:	± 0,01 mm
Zasilanie:	Bateria SR44W (1,55 V)
Temperatura pracy:	0°C ÷ 40°C
Wpływ wilgotności: 0 - 80%	0 - 80%

Bateria - wymiana:

Otworzyć pokrywę komory baterii znajdującą się na dolnej części. Wymienić baterię, umieszczając biegun + na zewnątrz.

Zamknąć pokrywę baterii z dużą starannością.

Wykrywanie i naprawa usterek:

Defekty	Przyczyny	Środki zaradcze
Wyświetlacz się nie świeci	1. Napięcie zbyt niskie 2. Brak kontaktu z baterią	1. Wymienić baterię 2. Wyczyścić styki
Brak odczytu na wyświetlaczu LCD	Defekt o charakterze elektro-nicznym	Wyjąć baterię i ponownie ją założyć po 30 sekundach lub włożyć nową baterię.
Migotanie wyświetlacza	Napięcie zbyt niskie	Wymienić baterię

Funkcje:

	Opis	Komentarze
Przygotowanie	Odkręcić śrubę zaciskową, oczyścić szczęki pomiarowe i włączyć suwmiarkę	
Zerowanie	Docisnąć szczęki pomiarowe i nacisnąć przycisk (ZERO).	Suwmiarkę można wyzerować w każdej pozycji.
Konwersja mm/cale	Nacisnąć przycisk (cale/mm), aby przekonwertować z mm na cale i odwrotnie.	

UWAGI:

Przygotować ze starannością narzędzie do pomiaru. Powierzchnie pomiarowe powinny być zawsze czyste. Zaleca się regularne czyszczenie suwmiarki szmatką bawełnianą. Nie używać benzyny. Nie wystawiać suwmiarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, promieniowania ultrafioletowego lub wysokich temperatur.

Unikać wstrząsów i nie zanurzać suwmiarki w żadnym płynie.

Kontakt z przedmiotami pod napięciem elektrycznym może zniszczyć chip elektroniczny; gwarancja nie obejmuje takich przypadków!

Nigdy nie rozmontowywać suwmiarki. Jeśli przewiduje się nieużywanie suwmiarki przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadkami, lecz do odpowiednich pojemników na rzeczy przeznaczone do recyklingu.

WE - deklaracja zgodności:

Niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy 89/336/WE.

Zgodność jest stwierdzona, zgodnie z normami EN 61326-1:1997 i A1: 1998.